

GRAND PIANO
Botón GRAND PIANO + tecla del teclado

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0	GRAND PIANO MELLOW	
C1	ROCK PIANO	
D1	ELEC.PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60S E.PIANO
G1	VIBRAPHONE	
A1	STRINGS 1	STRINGS 2
B1	PIPE ORGAN	JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 1	ELEC.ORGAN 2
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Volumen (+) Upper1	Volumen Upper1 (-)
D7	Desplazamiento de octava Upper1 (-)	Desplazamiento de octava Upper1 (+)
E7	Desplazamiento de octava (+) Upper1	Transposición (-)
F7	Respuesta al tacto (desactivada)	Transposición (+)
G7	Respuesta al tacto (3)	Respuesta al tacto (1)
A7	Respuesta al tacto (2)	Respuesta al tacto (5)
B7	Respuesta al tacto (4)	Respuesta al tacto (6)
C8		

Selección de tono Upper1

Ajustes Upper1

Transposición

Respuesta al tacto

ELEC. PIANO
Botón ELEC. PIANO + tecla del teclado

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0	GRAND PIANO MELLOW	
C1	ROCK PIANO	
D1	ELEC.PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60S E.PIANO
G1	VIBRAPHONE	
A1	STRINGS 1	STRINGS 2
B1	PIPE ORGAN	JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 1	ELEC.ORGAN 2
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Volumen Upper2 (-)	Volumen Upper2 (+)
D7	Desplazamiento de octava Upper2 (-)	Desplazamiento de octava Upper2 (+)
E7	Desplazamiento de octava Upper2 (+)	Desplazamiento de octava Upper2 (-)
F7	Detune Upper2 (+)	Detune Upper2 (-)
G7	Amortiguador Upper2 habilitar/deshabilitar	Amortiguador Lower habilitar/deshabilitar
A7	Volumen Lower (+)	Volumen Lower (-)
B7	Detune Lower (+)	Detune Lower (-)
C8		

Selección de tono Upper2

Selección del tono de bajos (graves)

Ajustes de estratificación

Ajustes de división

 **Botón SOUND MODE + tecla del teclado**

A0	OPERA HALL	STANDARD HALL
B0		BERLIN HALL
C1		BRITISH STADIUM
D1	Profundidad del simulador de sala	Profundidad del simulador de sala
E1	Profundidad del simulador de sala	Profundidad del simulador de sala
F1	Tipo Surround 2	Tipo Surround 1
G1		Chorus (Tono)
A1	Chorus (1)	Chorus (2)
B1	Chorus (3)	Chorus (4)
C2		Brillantez (-)
D2	Brillantez (+)	
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3	Resonancia de cuerdas (desactivada)	Resonancia de cuerdas (1)
E3	Resonancia de cuerdas (2)	Resonancia de cuerdas (3)
F3		Resonancia de cuerdas (4)
G3	Resonancia amortiguada (1)	Resonancia amortiguada (desactivada)
A3	Resonancia amortiguada (2)	Resonancia amortiguada (2)
B3	Resonancia amortiguada (3)	Resonancia amortiguada (4)
C4	Ruido de sordina (desactivado)	Ruido de sordina (Tono)
D4		Ruido de sordina (1)
E4	Ruido de sordina (2)	Ruido de sordina (3)
F4		Ruido de sordina (4)
G4	Ruido de acción al pulsar las teclas (Tono)	Ruido de acción al pulsar las teclas (desactivado)
A4	Ruido de acción al pulsar las teclas (1)	Ruido de acción al pulsar las teclas (2)
B4	Ruido de acción al pulsar las teclas (2)	Ruido de acción al pulsar las teclas (4)
C5		Ruido de acción al pulsar las teclas (Tono)
D5	Ruido de acción al soltar las teclas (desactivado)	Ruido de acción al soltar las teclas (1)
E5	Ruido de acción al soltar las teclas (2)	Ruido de acción al soltar las teclas (3)
F5		Ruido de acción al soltar las teclas (4)
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

Efectos del modo de sonido (A0-C1), **Chorus** (A1-B1), **Brillantez** (C2-E2), **Simulador acústico** (F3-G4)

 **Botón FUNCTION + tecla del teclado**

A0	Apagado automático habilitar/deshabilitar	Restablecimiento de fábrica
B0		
C1		Ejecutar
D1	Bluetooth activar/desactivar	Emparejamiento Bluetooth
E1		Eliminar registros de conexión Bluetooth
F1		Temperamento igual
G1		
A1	1	2
B1	3	4
C2		5
D2		6
E2		7
F2		8
G2		9
A2		10
B2		11
C3		12
D3		13
E3		14
F3		15
G3		16
A3		
B3		
C4		
D4	Desplazamiento de octava del teclado izquierdo (-)	Modo dúo (Desactivación/activación)
E4	Desplazamiento de octava del teclado derecho (+)	
F4		
G4		
A4		
B4	Afinación (442,0 Hz)	Afinación (440,0 Hz)
C5		
D5		
E5	Volumen del teclado (+)	Volumen de la canción (+)
F5		
G5	Volumen de audio (-)	Volumen de la canción (-)
A5	Habilitación/deshabilitación de la cancelación central de la entrada de audio	Volumen de audio (+)
B5		
C6	Canal de teclado (-)	Control local activar/desactivar
D6		
E6	MIDI OUT "velocidad de alta resolución" habilitar/deshabilitar	Función de los pedales
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7	Sensibilidad de los botones táctiles (-)	Luminosidad de los botones táctiles
F7		
G7		
A7	Reanudación automática habilitar/deshabilitar	Sensibilidad de los botones táctiles (+)
B7	Volumen del tono de notificación (+)	Salida de altavoz habilitar/deshabilitar
C8		

Selección de la afinación de la escala (A1-B1), **Nota base afinación de la escala** (C2-G3), **Dúo** (D4-E4), **Afinación** (B4), **Ajustes de volumen** (E5-F5), **Ajustes MIDI** (D6-E6)